



Електричний камін

Інструкція зі встановлення та експлуатації

Panoramic 33W LED FX N



Продукт відповідає європейським нормам безпеки EN60335-2-30 та європейським стандартам Електромагнітної сумісності (EMC) EN55014, EN60555-2 та EN60555-3. Вони охоплюють основні вимоги директив ЄЕС 2006/95/ЄС та 2004/108/ЄС

Увага! Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також технічні характеристики виробу під час удосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Дякуємо Вам за придбання електричного каміна.

Важливо: Уважно прочитайте всі інструкції та вказівки перед початком експлуатації. Недотримання умов експлуатації може призвести до можливого ураження електричним струмом, пожежі та припинення дії гарантії.

Різка зміна температури (наприклад, переміщення приладу з морозу в тепле приміщення) може спричинити конденсацію вологи всередині приладу та порушити його працездатність при включенні.

Прилад після транспортування або зберігання при негативній температурі зовнішнього повітря повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше 3 годин, після чого можна вводити його в експлуатацію.

Інструкція

При використанні електричних приладів завжди необхідно дотримуватись основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом та отримання травм:

1. Прочитайте всі інструкції та вказівки перед використанням обігрівача.
2. Цей пристрій нагрівається під час використання. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь оголеними ділянками тіла. Легко займисті предмети: меблі, подушки, постільні речі, папір, одяг, штори та інші, тримайте на відстані від обігрівача. Не менше 3-х метрів спереду і не менше 1-го метра ззаду та з боків.
3. Необхідно дотримуватись особливої обережності при використанні нагрівача поблизу дітей та інвалідів, і коли нагрівач залишається включеним без нагляду.
4. Завжди вимикайте нагрівач із мережі, коли він не використовується.
5. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром, штепсельною вилкою або іншими неполадками. У разі виявлення несправності доставте камін до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.
6. Не використовувати на свіжому повітрі.
7. Цей обігрівач не призначений для використання у ванних кімнатах, пральних та аналогічних приміщеннях.
8. Не накривайте шнур живлення килимовими матеріалами. Тримайте шнур приладу далеко від прохідної зони. За потреби переміщення використовуйте ручки для транспортування та обов'язково вимикайте прилад з розетки.
9. Для вимкнення нагрівача спочатку вимкніть нагрівач пультом керування, потім видаліть вилку з розетки.
10. Підключайте лише до заземленої електромережі.
11. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у прилад та вентиляційні отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі або пошкодження обігрівача.
12. Щоб запобігти можливої пожежі, не блокуйте вентиляційні отвори. Не використовуйте топки на м'яких поверхнях, де отвори можуть бути заблоковані.
13. Не використовувати поблизу легкозаймистих речовин.
14. Використовуйте обігрівач тільки, як описано в цьому посібнику. Інші способи використання не рекомендуються виробником і можуть призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм, а також припинення дії гарантії.
15. Уникайте використання подовжувачів, оскільки подовжувач може перегрітися і стати причиною займання, однак, якщо вам доведеться використовувати подовжувач, рекомендується No.14ga мінімальний розмір і потужність 1875 Ватт.

16. ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Вказівки щодо встановлення.

1. Акуратно розпакуйте нагрівач і збережіть упаковку для можливого використання в майбутньому, для переміщення або повернення топки вашому постачальнику.
2. Перед підключенням обігрівача переконайтеся, що напруга живлення така сама, як зазначено на нагрівачі.
3. Встановіть у підготовлене місце і підключіть до електромережі.

УВАГА - ПРИСТРІЙ ПОВИННО БУТИ ЗАЗЕМЛЕНО.

УВАГА: Електричне проведення розетки повинно відповідати місцевим нормам та іншим будівельним правилам, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та отримання травм.

УВАГА: Не використовуйте цей камін, якщо будь-яка частина була під водою. Негайно зверніться до служби технічної підтримки для перевірки топки та можливої заміни будь-якої частини електричної системи, що була під водою.

Встановлення вогнища у портал.

Перед встановленням вогнища в портал, будь ласка, ознайомтеся з детальними інструкціями з встановлення та технічним описом або запитайте продавця.

Специфікація

Модель	Нетто, кг	Брутто, кг	Розміри каміна ШхВхГ, мм	Розміри коробки ШхВхГ, мм	Напруга, В	Потужність, Вт
Panoramic 33W LED FX N	21.0	24.3	866x500x350	915x570x420	220	1800

Інструкція з технічного обслуговування:

1. Будь-який ремонт приладу має здійснюватись кваліфікованим персоналом.
2. За необхідності будь-які частини пристрою можуть бути замінені, але оригінальними, що постачаються виробником.
3. Для чищення пристрою можна використовувати лише м'яку тканину та воду.

ВАЖЛИВО: Завжди вимикайте кабель живлення перед чищенням пристрою, не використовуйте хімічні засоби для чищення.

4. Будь ласка, відключайте прилад від мережі, коли він не використовується.

Основні функції електрокаміна:

- енергозберігаюча світлодіодна технологія LED;
- LED дисплей (цифровий індикатор налаштувань);
- функція поступового згасання підсвічування дров при вимиканні;
- звуковий ефект дров, що потріскують;
- 3 рівні яскравості полум'я;
- регулювання яскравістю дров;
- таймер на вимкнення;
- термостат.

Експлуатація та елементи управління

Пульт дистанційного керування




- Керування нагрівачем
- Кнопка підвищення температури обігріву
- Кнопка зменшення температури обігріву
- Кнопка головного вимикача
- Кнопка керування полум'ям
- Кнопка таймеру
- Кнопка звуку

Кнопки на панелі керування


Індикація панелі керування

- Панель керування розміщується у лівому верхньому куті каміну.
- Панель керування відображає функціональні позначення (1), значення індикатора роботи (2), таймера (3), керування нагрівачем (4), керування полум'ям (5), головного електроживлення (6).
- Функціональні позначення (1) відображають інформацію про рівень полум'я, таймер та поточну температуру.



Позначення на дисплеї

- Індикатор роботи (2) відображається трьома світлодіодними лампочками – червоною, зеленою та синьою. Червона лампочка позначає відображення температури у градусах за Фаренгейтом, зелена – позначає відображення температури у градусах за Цельсієм, синя – позначає, що таймер увімкнений.
- Справа від індикаційних ламп розміщується інфрачервоний приймач сигналу, який отримує сигнал з пульта дистанційного керування (ПДК).



Таймер


Кнопка таймеру (3) дозволяє вам встановити необхідний проміжок роботи системи імітації полум'я/нагрівача. Якщо і система імітації полум'я, і нагрівача працюють зі включеною функцією таймеру, таймер буде керувати роботою обох. Натиснення даної кнопки у відповідній послідовності встановить інтервал часу роботи. Даний інтервал буде відображено на дисплеї (1), при цьому засвітиться синя лампочка. Інтервал таймеру встановлюється з моменту налаштування інтервалу. На

даному приладі відсутня функція годинника для задання відповідного часу увімкнення або вимкнення системи імітації полум'я або нагрівача.

Інтервал роботи таймера від 30хв до 6год, з кроком 30хв (циклічно).

Керування нагрівачем

- Натиснення на кнопку нагрівача (4) вмикає або вимикає нагрівач. Дане обладнання не оснащено налаштуванням швидкості вентилятора. Якщо нагрівач увімкнено, коли блок вимкнено силовим вимикачем, при відновленні подачі електроживлення нагрівач вмикається одночасно з блоком. Якщо нагрівач вимкнено, коли блок вимкнено силовим вимикачем, при відновленні подачі електроживлення, нагрівач не вмикається.
- Коли вмикається режим обігріву, натисніть та утримуйте кнопку (4) протягом 5 секунд для переходу у меню налаштування температури. При цьому засвітиться червона лампочка. В меню налаштування температури дисплей (1) блимає з інтервалом 0,5 секунд. В меню налаштування температури на дисплеї відображається 22 значення у градусах за Фаренгейтом 72°F–73°F...82°F–ON–62°F...71°F. Після налаштування необхідної температури світлодіодна лампочка на дисплеї (1) блимає 5 разів і система виходить із меню налаштування температури. При відсутності дій дисплей вимкнеться через 10 секунд.
- Коли нагрівач увімкнено, натисніть та утримуйте кнопку головного вимикача протягом 5 секунд для переходу в режим відображення температури градусів за Цельсієм. При цьому засвітиться зелена світлодіодна лампочка. У меню налаштування температури дисплей (1) блимає з інтервалом 0,5 секунд. Даний режим конвертора градусів містить 12 значень температури у градусах за Цельсієм 22°C–23°C...27°C–ON–17°C...21°C. Після налаштування необхідної температури світлодіодна лампочка на дисплеї (1) блимає 5 разів і система виходить із меню налаштування температури. При відсутності дій дисплей вимкнеться через 10 секунд.



Керування полум'ям


- Натисніть на цю кнопку (5) для налаштування полум'я. Поточні рівні відображаються на дисплеї (1). Налаштування рівня полум'я вказані нижче.
- Незалежно від попередніх налаштувань рівень полум'я при увімкненні нагрівача автоматично включається система імітації полум'я у режимі L4 (високий рівень).

Натиснення на кнопку	Рівень полум'я	Відображення значення	Результат
1 раз	Високий	L4	Високий рівень полум'я, високий рівень яскравості дров
2 рази	Середній	L3	Середній рівень полум'я, середній рівень яскравості дров
3 рази	Низький	L2	Низький рівень полум'я, низький рівень яскравості дров
4 рази	Вимкнення полум'я	L1	Вимкнення полум'я, високий рівень яскравості дров
5 разів	Вимкнення усієї системи імітації полум'я	Немає	Вимкнення полум'я, вимкнення яскравості дров

- Для блокування системи імітації полум'я у режимі L4 натисніть на кнопку керування полум'ям та утримуйте її протягом 5 секунд. Підсвітка дров блимає 6 разів, що означає, що система імітації полум'я заблокована. У даному режимі полум'я відсутнє, доступна лише яскравість дров. Послідовним натисканням на кнопку керування полум'ям встановіть необхідний рівень яскравості дров. Рівень яскравості дров відображається на дисплеї (1). Налаштування дров нижче


- Для розблокування системи імітації полум'я натисніть на кнопку керування полум'ям та утримуйте її протягом 5 секунд. Підсвітка дров блимає 6 разів, після чого включається яскравість дров та система імітації полум'я.

Натиснення на кнопку	Рівень полум'я	Відображення значення	Результат
1 раз	Відключене полум'я	L4	Високий рівень яскравості дров
2 рази	Відключене полум'я	L3	Середній рівень яскравості дров
3 рази	Відключене полум'я	L2	Низький рівень яскравості дров
4 рази	Відключене полум'я	L1	Високий рівень яскравості дров
5 разів	Вимкнення усієї системи імітації полум'я	Немає	Вимкнення яскравості дров



Кнопка головного вимикача

- Натисніть на кнопку головного вимикача (6) для увімкнення/вимкнення системи імітації полум'я/нагрівача.



Демонстраційний режим

- Натисніть на вимикач на зворотній стороні каміну для включення демонстраційного режиму. У даному режимі недоступний обігрів, якщо силовий вимикач знаходиться у позиції (I). Якщо силовий перемикач знаходиться у позиції (O), режим обігріву доступний шляхом натиснення на кнопку нагрівача.

Ефект полум'я

Цей ефект полум'я створено на основі технології LED (світлодіоди). Ці світлодіодні лампи не вимагають технічного обслуговування та заміни протягом терміну служби продукту.

Очищення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Завжди відключайте ЖИВЛЕННЯ перед очищенням каміна.

Для загального очищення використовуйте м'яку чисту ганчірку - ніколи не користуйтеся хімічними засобами. Скло оглядового екрана має бути ретельно очищене за допомогою м'якої тканини і також **без хімічних очищувачів скла**.

Для очищення решітки обігрівача та вентиляційних отворів рекомендується використовувати спеціальні насадки для пилососу.

Для очищення муляжу дров необхідно: відкрутити гвинти (див. мал.1 та 3), Зняти передню панель (див. мал.2), протерти вологою тканиною.



Мал.1



Мал.2



Мал.3

Переробка



Не викидайте електротехнічне обладнання разом із побутовими відходами. Зверніться до служби утилізації.

Технічні рекомендації щодо підготовки ніші для встановлення каміна

При включенні режиму обігріву гаряче повітря виходить із фронтальної частини каміна, додаткові отвори не потрібні.

Вхідні отвори повітряного потоку розташовані у верхній частині каміна, в центрі. Їхня ширина становить близько 23см. У цьому місці в ніші/порталі необхідно забезпечити достатню кількість вільного простору, а також створити умови для надходження повітря всередину ніші/порталу!

Розміри внутрішнього простору ніші/порталу не регламентовані заводом-виробником та підбираються виходячи з особливостей приміщення.

Також, щоб уникнути помилок при проектуванні ніші настійно рекомендується придбати камін заздалегідь і вже на місці установки спроектувати нішу, враховуючи всі конструктивні особливості вогнища та приміщення. Або використовувати рекомендовані готові портали.

Несправності

Несправність	Вирішення
Блок не вмикається.	Переконайтесь, що блок під'єднано до мережі електроживлення 220В. Після натисніть на кнопку увімкнення на панелі керування.
Лампочка головного силового вимикача світиться, але ефекту імітації полум'я відсутнє.	Відкрийте верхню та задню панель для перевірки, чи не злетів шпindel полум'я з електродвигуна обертання шпинделя.
Система імітації полум'я працює, але немає обігріву.	Переконайтесь, що встановлена температура вища температури у приміщенні. Натисніть декілька разів на кнопку нагрівача, щоб переконались, що нагрівач увімкнено. Переконайтесь, що вимикач на зворотній стороні блоку знаходиться у положенні (O).
Блок підключено до мережі електроживлення 220В, нагрівач увімкнено та термостат налаштований на позицію ON, але немає обігріву.	Вимкніть блок та дістаньте виделку із розетки на 5 хвилин. Через 5 хвилин підключіть виделку назад у розетку та увімкніть блок.
Панель керування відображає функціональне значення "88" та індикатор роботи швидко блимає, що означає, що включено аварійний режим.	Вимкніть блок та дістаньте виделку із розетки на 5 хвилин. Через 5 хвилин підключіть виделку назад у розетку та включіть блок.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність виробу технічним характеристикам при дотриманні власником правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Гарантійний термін експлуатації виробу – _____ місяців з дати продажу. При відсутності відмітки про дату продажу, гарантійний термін обчислюється з дати випуску виробу.

Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу при умові дотримання правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

(*) Гарантія не поширюється на:

- на лампи;
- на наповнювачі (муляж дров, акрилові кристали, каміння);
- у випадку 3D-електрокамінів на блок парогенератора, без необхідного профілактичного обслуговування раз у місяць та/або при наявності осаду/накипу/нальоту на ультразвуковій мембрані;
- на інші комплектуючі та монтажні елементи.

Дата продажу: _____ 20____ р.

Організація: _____

Сервісний центр: Україна, м. Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, тел. +38 (044) 592-90-50

Дякуємо за покупку!

Країна виробник: Китай

Адреса виробника: Жонгшан Паїте Електрик Еплайнс Ко., Лтд, 2

Саус Шенгхуї Роуд, Нантоу таун, Жонгшан, Гуангдонг, 528427, Китай

Офіційний сайт в Україні: **royalflame.com.ua**